

MODEL	KOD PRODUKTU	NAZWA	NOTKA
ES91/95	5051116	ZESTAW-SPOILER ZDERZ PRZ ES91	2 SZT
ES91/95	1019041	ZBIORNIK WSP. ES91-	1 SZT
ES91/95	7108044	ZBIORNIK PALIWA ES91/95 BL/HL	1 SZT
ES91/95	6141135	ZAWÓR ODP. SKRZ. KORB.	3 szt.
ES91/95	6114756	ZACZEP SIATKI BAG. COMBI	2SZT
ES91/95	1666561	ZACZEP DACH ES CABRIO	1 SZT
ES91/95	6159451	ZABEZP. LINKI HAM RĘCZ.ES95	1 SZT
ES91/95	7057300	WSPORNIK PODUSZKI SIL.ES95	1 SZT
ES91/95	1007641	WKŁAD LUSTERKA ES95/FI96 L ELE	1 SZT
ES91/95	320755M	WKŁAD LUSTERKA ES95- P	1SZT
ES91/95	3206551E	WKŁAD LUSTERKA ES91 P PŁAS.	1SZT
ES91/95	3206542E	WKŁAD LUSTERKA ES91 L/P WYPUK	1SZT
ES91/95	6180133	WENTYLATOR CHŁOD. FI89 D/ES ZH BEZ O	2 SZT
ES91/95	6482745	WENTYLATOR CHŁOD. ES91/95 D/ZH +AC	1 SZT + 1 SZT UŻ
ES91/95	1009651	WENTYLATOR CHŁOD. ES91/95 D/ZH -AC	1 SZT
ES91/95	6482744	WENTYLATOR CHŁOD. ES91 1.8D -OBUD	1 SZT
ES91/95	919985	USZCZ. MISKI 18D ES/FI 18TD SI	1SZT
ES91/95	6909072	USZCZ. KLAPY TYŁ. ES95 4D	1SZT
ES91/95	HG171	USZCZ. GŁOWICY CVH 1.3/1.6 -90	1SZT
ES91/95	HG168	USZCZ. GŁOWICY CVH 1.3/1.6 -80	1SZT
ES91/95	612571540	USZCZ. GŁOWICY 1.6D 5K	1SZT
ES91/95	HG191	USZCZ. GŁOWICY 1.6D 4K	1 SZT
ES91/95	HG190	USZCZ. GŁOWICY 1.6D 3K	2SZT
ES91/95	6830398	USZCZ. GŁOWICY 1.6D 3K	2SZT
ES91/95	6830397	USZCZ. GŁOWICY 1.6D 2K	5SZT
ES91/95	HG189	USZCZ. GŁOWICY 1.6D 2K	2SZT
ES91/95	6165221	USZCZ. BLOKU TYŁ BL 1.3	11SZT
ES91/95	6465618	USZCZ. BLOKU TYŁ 1.8D 0890-91	10SZT
ES91/95	6175911	USZCZ. BLOKU TYŁ 1.8D -0890	25SZT
ES91/95	1026211	USZCZ.	1 SZT
ES91/95	7019923	UCHWYT OTW. MASKI ES91	1 SZT
ES91/95	JBU126	TULEJA WAHACZA PRZ FI/ES TYŁ.	1 SZT
ES91/95	6745350	TULEJA TYLNEJ BELKI ES91/FI89	1 SZT
ES91/95	6847096	TULEJA ŁOŻYSKA SPRZ. BC FI/ES	4SZT
ES91/95	1010691	TULEJA	1SZT
ES91/95	6184026	TŁOK KPL. ES/SI 18TD STD -PIER	1szt
ES91/95	1012767	TERMOST. WOSKOWY ES/MO BOSCH	1SZT
ES91/95	6522320	TARCZA SPRZ. ES95 FI966 KA97 13 M190	1 SZT
ES91/95	322014910	TARCZA SPRZ. ES91-97 ZH/D M220	1 SZT
ES91/95	1005562	TARCZA SPRZ. ES91-97 ZH/D M220	1 SZT
ES91/95	5025951	TARCZA HAM ES95 TYŁ TAR/BĘB	1 SZT
ES91/95	5025950	TARCZA HAM ES91/95 PRZ RS 260	1 SZT
ES91/95	6981221	TAPICERKA POKR.BAG ES/93/95 6	1 SZT
ES91/95	1020170	TAPICERKA POKR.BAG E/9395 6 RAVEN	2 SZT
ES91/95	320612E	SZKŁO REFLEKTORA ES91 P	1SZT
ES91/95	SM821157	SPRZĘGŁO ES95 ZH 95-04/97 220 BEZ ŁOŻ	1SZT
ES91/95	1007375	SPRZĘGŁO ES95 ZH 95-04/97 220	1SZT
ES91/95	5027443	SPRZĘGŁO ES91/FI89 HL 14 190	1SZT
ES91/95	5024279	SPRZĘGŁO ES91/FI89 HL 14 190	3SZT
ES91/95	801293	SPRZĘGŁO ES91/FI89 HL 14 190	3SZT
ES91/95	6817	SPRZĘGŁO ES91/FI89 D/HL/ZH 220	2SZ + 2UŻ
ES91/95	5029456	SPRZĘGŁO ES91/FI89 D/HL/ZH 220	1SZT
ES91/95	5020673	SPRZĘGŁO ES91/FI89 D/HL/ZH 220	2SZT

ES91/95	6818	SPRZĘGŁO ES91/FI89 BL/16D 190	1SZT
ES91/95	619025906	SPRZĘGŁO ES91/FI89 BL/16D 190	1SZT
ES91/95	6843442	SPRYSK. SZYBY TYŁ ES95 3,5D	1SZT
ES91/95	1065936	SPRYSK. SZYBY PRZ. ES91/95	1SZT
ES91/95	QB0713	SPRĘŻYNY SZCZ.HAM. ES91- 7"CH	1SZT
ES91/95	6756621	SPRĘŻYNA NAPIN. SPRZ. ES91	1SZT
ES91/95	7127347	SKRZYNKĄ BEZP. ES91 94AG--BB	1 SZT
ES91/95	1086920	SILNIK WYC. TYŁ ES93/95 3/5D	1 SZT
ES91/95	1086920U	SILNIK WYC. TYŁ ES93/95 3/5D	2 SZT UŻ
ES91/95	1096449U	SILNIK WYC. TYŁ ES91/95 COMBI	3 SZT UŻ
ES91/95	6138474	SILNIK WYC. PRZ. ES91/95	3 SZT UŻ
ES91/95	6717001	SERWO LINKI GAZU 18D	2 SZT
ES91/95	5026854	ROLETA BAGAŻNIKA ES91/95 COMBI	1 SZT
ES91/95	1047557	ROLETA BAGAŻNIKA ES91/95 COMBI	1 SZT + 1 SZT UŻ
ES91/95	320684-8	REP. WLEWU PAL. ES91	2 SZT
ES91/95	320684-5	REP. BŁOTNIKA TYŁ ES91- 3D P	1SZT
ES91/95	320683-5	REP. BŁOTNIKA TYŁ ES91- 3D L	1SZT
ES91/95	7091537	REFLEKTOR ES91 P.	3 SZT + 1 SZT UŻ
ES91/95	EZ3233	PRZEWÓD HAM. ES91/95 TYŁ P	3SZT
ES91/95	EZ3232	PRZEWÓD HAM. ES91/95 TYŁ L	3SZT
ES91/95	1010857	PRZEWÓD CHŁOD. ES95 BL SIL-NAG	1 SZT
ES91/95	7021510	PRZEWÓD CHŁOD. ES91 BL DÓŁ	1 SZT + 1 SZT UŻ
ES91/95	1026908	PRZEWÓD CHŁOD. ES91 18D ZB-CHŁ	1 SZT
ES91/95	1108415	PRZEKŁADNIA KIER. ES91 +WSP	1 SZT
ES91/95	6485414	PRZEGUB ES91 ZEW BL/HL FI89	7 SZT
ES91/95	1658547	PRZEGUB ES86/91 WEW +ABS	4 SZT
ES91/95	5024571	PÓŁOŚ ES91/95 P 4X4 PRZÓD	1SZT
ES91/95	6573428	POSZYCIE ZEW PROGU ES91/95 4/5DP	JEST 4 + 2 SZT CIĘT.
ES91/95	6573429	POSZYCIE ZEW PROGU ES91/95 4/5DL	JEST 3 + 2 SZT CIĘT.
ES91/95	320642	POSZYCIE ZEW PROGU ES91/95 3DP	JEST 1
ES91/95	1663901	POMPA OLEJU ES91 ZH E	2SZT
ES91/95	6766043	PODUSZKA SKRZ. ES91 TYŁ MTX	1 SZT
ES91/95	6766046	PODUSZKA SKRZ. ES91 TYŁ MTX	1 SZT
ES91/95	6793344	PODUSZKA SILNIKA ES91/95 HL	1 SZT
ES91/95	7347907	PODUSZKA POW. ES95 KIEROWNICA	JEST 6 SZT
ES91/95	6495311	PODUSZKA AMOR. ES91 PRZ	JEST 2SZT
ES91/95	1031858	PODNOŚNIK SZYBY E91/95 L 4/5/COMBI ELE	1 SZT
ES91/95	1017593	PASEK KL.FI96 18D PS	JEST 2 SZT (672 5K)
ES91/95	1087286	PASEK KL.F96 18D 97/11-(-A/C)-P/S	JEST 1 SZT (886 5K)
ES91/95	7143871	PASEK KL.ES95 14HL +PS	1395 6K 1 SZT
ES91/95	6738365	PASEK KL.ES91/95 ZHE -P/S -A/C	915 6K 3 SZT
ES91/95	7158659	PASEK KL.E93/F94 PS/E95 P/S+A/C	JEST 1 SZT
ES91/95	1667029	PAS TYLNY ES91/95 KPL	1 SZT
ES91/95	1140112	PAS TYLNY ES91/95 COMBI ZEW.	1 SZT
ES91/95	1010082	PAS TYLNY ES91/95 COMBI WZM.WE	1 SZT
ES91/95	1004956	PAS TYLNY ES91/95 COMBI WEW.	1 SZT
ES91/95	1022133	PAS TYLNY ES91/95 3/5D ZEW	1 SZT
ES91/95	6922041	PAS TYLNY ES91/95 3/5D WZM GÓRNE	JEST 1 SZT
ES91/95	1003235	PAS TYLNY ES91/95 3/5D KPL	1 SZT
ES91/95	7359612	PAS PRZ. ES95 (CZĘŚĆ GÓRNA POŁOWA)	JEST 2 SZT CIĘTE
ES91/95	320624	PAS PRZ. ES91/95 BELKA DOLNA	JEST 1 SZT
ES91/95	1025451	PAS PRZ. ES91/95 BELKA DOLNA	JEST 2 SZT
ES91/95	6819596	PAS PRZ. ES91 KPL.	1 SZT
ES91/95	6558609	PAS PRZ. ES91 GÓRNY P.	JEST 1 SZT

ES91/95	6819599	PAS PRZ. ES91 (GÓRA)	1 SZT
ES91/95	1029599	OSŁONA WSKAŻN.E95 (DREWNO)...	3 SZT
ES91/95	1029573	OSŁONA WSKAŻN.E95	1 SZT
ES91/95	6529524	OSŁONA WLEWU PALIWA ES91	JEST 1 SZT
ES91/95	320734-6	OSŁONA SIL. ES95 DÓŁ	1 SZT + 2 SZT UŻ ORG
ES91/95	1040570	OSŁONA ROZRZĄDU 18TD ES 94-	2 SZT
ES91/95	1000358	OSŁONA ROZRZĄDU 18D ES95- -AC	3 SZT
ES91/95	1001058	OSŁONA ROZRZĄDU 18D ES/FI 99-	1 SZT
ES91/95	1665422	OSŁONA ROZRZĄDU 18D DÓŁ	1 SZT
ES91/95	1015383	OSŁONA ROZRZ. 18D	2 SZT
ES91/95	1073845	OSŁONA PRZEG. ES91 18TDMTX WEW	1SZT
ES91/95	1004552	OSŁONA PASKA KL. FI96	3 SZT
ES91/95	6484866	OSŁONA ŁOŻ. PRZEKŁ.ES91+PS TRW	1 SZT
ES91/95	1062458	OSŁONA CHŁOD. ES91/95 BL DÓŁ	3 SZT
ES91/95	7062362	OBUDOWA TERMOSTATU BL ES95 EFI	1 SZT
ES91/95	6802728	NAROŻNIK ZDERZ. ES91/95 VAN P	1 SZT
ES91/95	6802729	NAROŻNIK ZDERZ. ES91/95 VAN L	1 SZT
ES91/95	1101540	NAPINACZ PASKA KL. 18D FI/ES	1 SZT
ES91/95	22303	NAPINACZ PASKA KL. 18D +PS -AC	1 SZT
ES91/95	1042281	NAPINACZ PASA BEZP. ES95/FI P	2 SZT
ES91/95	1042282	NAPINACZ PASA BEZP. ES95/FI L	1 SZT UŻ
ES91/95	6172599	NAKRĘTKA PIASTY TYŁ ES91/FI89P	6 SZT
ES91/95	6172600	NAKRĘTKA PIASTY TYŁ ES91/FI89L	3 SZT
ES91/95	1053607	NAKŁADKA RAMIEN. WYCIER ES95 P	2 SZT + 2 SZT UŻ
ES91/95	1053603	NAKŁADKA RAMIEN. WYCIER ES95 L	1 SZT + 1 SZT UŻ
ES91/95	ES91/95	NAKŁADKA PASA ES91	1 SZT
ES91/95	5029859	NAKLEJKA PROGU ES91- 4/5D ALU	1 SZT
ES91/95	5029858	NAKLEJKA PROGU ES91- 4/5D	1 SZT
ES91/95	6143630	MOCOWANIE ZACZEP. POK. BAG ES	3SZT
ES91/95	1005244	MOCOWANIE POKR. KOŁA ZAP.ES M6	3SZT
ES91/95	1568171	MISKA OLEJU BL 11 -04/92	1 SZT
ES91/95	1665137	MISKA OLEJU 18D ALU ES91	2 SZT
ES91/95	1068281	MISKA OL.D18T ALU. E95 18TD	1 SZT
ES91/95	1053334U	MECHANIZM WYC. ES91/95	1SZT 1 SZT UŻ
ES91/95	1661872	MASKA SILNIKA ES91	3 SZT
ES91/95	320603	MASKA SILNIKA ES91	1 SZT
ES91/95	1070470	ŁOŻYSKO SK. BC IB5 MECH. RÓŻN.	1SZT
ES91/95	7166796	ŁOŻYSKO OPOR. SPRZ. IB5	1SZT
ES91/95	6847097	ŁOŻYSKO OPOR. SPRZ. BC DUŻE	4SZT
ES91/95	6846395	ŁOŻYSKO OPOR. SPRZ. BC	5SZT
ES91/95	7331751	ŁOŻYSKO AMOR. ES95/FI96/KA97/PU/SC92	1 SZT
ES91/95	3207525M	LUSTERKO ZEW. ES95 P ELEK +LAK	1 SZT
ES91/95	320651S1	LUSTERKO ZEW. ES91/95+KIER L+P	1 SZT
ES91/95	1114166	LUSTERKO ZEW. ES91 P ELEK	1 SZT + 1 SZT UŻ
ES91/95	5024139	LUSTERKO ZEW. ES91 P	3 SZT + 5 SZT UŻ
ES91/95	6617356	LUSTERKO ZEW. ES91 L ELEK	1 SZT UŻ
ES91/95	6588760	LISTWA ZDERZ. ES91 PRZ/TYL CZE	5SZT
ES91/95	AD130142	LINKA SPRZ. ES91 BL/HL +ABS	3 SZT
ES91/95	GCH1915	LINKA HAM. RĘCZ. ES95 PRZ. 15/11/95-15/0	2SZT
ES91/95	LH03	LINKA HAM. RĘCZ. ES95 PRZ. ->11/95 (10022	2SZT
ES91/95	SGE031	LINKA GAZU ES91 CVH 16EFI 1	1 SZT
ES91/95	AD130355	LINKA GAZU ES91 CVH 16EFI 0	1 SZT
ES91/95	6717000	LINKA GAZU ES91 18D LUCAS -96 DO STRO	1 SZT
ES91/95	AD130356	LINKA GAZU ES91 18D BOSCH/CAV	1 SZT

ES91/95	SGE030	LINKA GAZU ES91-95 BL GAŹNIK	1 SZT
ES91/95	3206882H	LAMPY TYŁ ES91/95 COMBI P.	1SZT
ES91/95	3206882E	LAMPY TYŁ ES91/95 COMBI P.	1 SZT
ES91/95	3206872E	LAMPY TYŁ ES91/95 COMBI L	1SZT
ES91/95	6674552	LAMPY TYŁ ES91 L.	1 SZT
ES91/95	1058227	LAMPY ŚWIAT.POZ.E91 RS LH	1SZT + 1SZT ZAMIENNIK
ES91/95	1057326	LAMPY "STOP" ES95- 3/5D	1 SZT
ES91/95	7374270	KRZYŹAK KOLUMNY KIER. ES91/95W	3SZT
ES91/95	1022778	KRATKA ZDERZAKA ES95 -HAL	1 SZT
ES91/95	BP7251	KOSTKA STACYJKI ES95	1 SZT
ES91/95	7260051	KOSTKA STACYJKI ES95	2 SZT
ES91/95	1005515	KOŁO WAŁKA ROZ. 18D	1 SZT
ES91/95	1655615	KOŁO POMPY WTR. 18D	1 SZT
ES91/95	1651437	KOŁO PAS. WAŁU KORB. CVH 16	1 SZT
ES91/95	1078781	KOŁO PAS. WAŁU KORB. BL 13 EFI	1 SZT
ES91/95	6186295	KOŁO PAS. WAŁU KORB. 1.8D 90-	1 SZT
ES91/95	6180617	KOŁO PAS. POMPY WSP. FI/ES	3 SZT
ES91/95	1014130	KOŁO KIEROWNICY E95 DREWNO	2 SZT
ES91/95	1000577	KOŁO KIEROWNICY E95 0497- SKÓRA	1 SZT
ES91/95	7192152	KOŁO KIEROWNICY E91/93	2 SZT + 3SZT UŻ
ES91/95	P863	KLOCKI HAM ES91/95 XR/RS T	1 SZT SERWIS
ES91/95	7114005	KLOCKI HAM ES91/95 XR/RS T	1 SZT
ES91/95	1667085	KLAPKA WLEWU PALIWA ES93-	1 SZT
ES91/95	1661902	KLAPY TYŁ ES91 3/5D	1SZT
ES91/95	1025794	KLAMKA ZEWN. ES951P/2L FI96 2L	2SZT + 8SZT UŻ
ES91/95	KD05P	KLAMKA ZEWN. ES91 PRZÓD P	3 SZT + 1 SZT UŻ
ES91/95	KD05L	KLAMKA ZEWN. ES91 PRZÓD L	4 SZT
ES91/95	3206202E	KIERUNKOWSKAZ ES91 ŻÓŁTY RS P.	2SZT 2UŻ
ES91/95	3206192E	KIERUNKOWSKAZ ES91 ŻÓŁTY RS L.	1UŻ
ES91/95	320620E	KIERUNKOWSKAZ ES91 ŻÓŁTY P.	1SZT
ES91/95	6481446	KAPTUREK PIASTY TYŁ ES VAN	1 SZT
ES91/95	ARTEB/P	HALOGEN ES91 RS P	1SZT +L P UŻ ŻÓŁTY1YŻ
ES91/95	1063571	GNIĄZDO WLEWU PAL ES95	JEST 1SZT + 1 UŻ
ES91/95	5026201	FILTR POWIETRZA ES91 20 TURBO COSWO	1 SZT
ES91/95	6162294	FILTR POWIETRZA ES91 14CVH	1 SZT
ES91/95	6871838	DRZWI ES91 TYŁ L 4/5D	1 SZT
ES91/95	6871841	DRZWI ES91 TYŁ P KOMBI	2 SZT
ES91/95	6871842	DRZWI ES91 TYŁ L KOMBI	1 SZT
ES91/95	6185338	DRAŹEK KIER. ES91/95 COSWORTH	1 SZT
ES91/95	1086924	CHŁODNICA OLEJU WSP ES95 ZH	1 SZT
ES91/95	1038346	CHŁAPACZE ES91/95 TYŁ VAN P12	1SZT
ES91/95	1038340	CHŁAPACZE ES91/95 PRZ.	1 SZT
ES91/95	6573460	BŁOTNIK TYŁ. ORION 91-93 P	2 SZT
ES91/95	6925926	BŁOTNIK TYŁ. ES93 5D P	JEST 2
ES91/95	320683-2	BŁOTNIK TYŁ. ES91/95 COMBI L	1 SZT
ES91/95	6573433	BŁOTNIK TYŁ. ES91/95 5D L	1 SZT
ES91/95	320684-2	BŁOTNIK TYŁ. ES91 COMBI P	1 SZT
ES91/95	320684	BŁOTNIK TYŁ. ES91 3D P -93	1 SZT
ES91/95	6573432	BŁOTNIK TYŁ. ES91-93 P	1 SZT
ES91/95	320701	BŁOTNIK PRZ. ES95 L	2 SZT UŻ
ES91/95	320602	BŁOTNIK PRZ. ES91 P	1 SZT
ES91/95	6960436	BŁOTNIK PRZ. ES91 P	3 SZT
ES91/95	1634927	BŁOTNIK PRZ. ES86 P	1 SZT
ES91/95	3207051Q	ATRAPA ES95 (PLASTER MIODU)	3 SZT UŻ

ES91/95	320705-1	ATRAPA ES95 (PASKI)	1 SZT
ES91/95	1058073	ATRAPA ES95 (PASKI)	1 SZT UŻ ORG
ES91/95	1015818	ATRAPA ES95 (COSWORTH)	1 SZT
ES91/95	1058482	ATRAPA ES95 (CHROM)	1 SZT + 1 SZT UŻ
ES91/95	6919672	ATRAPA ES93 ŚRODEK	1 SZT
ES91/95	7043200	ATRAPA ES93 RAMKA ZEWN.	JEST 2
ES91/95	6933063	ATRAPA ES93	JEST 1 SZT + 4 UŻ +1 SZT Z HAL.
ES91/95	1016319	AMORTYZATOR ES95 TYŁ	12 SZT + 12 SZT BEZ NR
ES91/95	1058294	AMORTYZATOR ES95 TYŁ	11 SZT
ES91/95	5031026	AMORTYZATOR ES95 TYŁ	2 SZT
ES91/95	7385557	AMORTYZATOR ES95 TYŁ	2 SZT
ES91/95	5031019	AMORTYZATOR ES95 PRZÓD ZH/D	1 SZT
ES91/95	452580	AMORTYZATOR ES95 PRZÓD	1 SZT
ES91/95	1018195	AMORTYZATOR ES91 PRZÓD -STAB .	1 SZT
ES91/96	6179914	Uszczel. lamp tył ES91/95 KOMBII	2 SZT
ES91/97	5025563	Nakładka progu tył ES91/95	3 SZT
ES91/98	6085380	USZCZELKA ZBIORNIKA PALIWA	16SZT
6684841		Deflektor Od Kamieni	1szt